



Montage in der Glasleiste

»Achtung: Lotrecht montieren!«

Vorbohren

Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

Stoffart **oder**

1

2

3

4 **Click!**

5

6

7

Demontage

1

2

3

4



Montage auf der Glasleiste

»Achtung: Lotrecht montieren!«

Schraubenlänge beachten

Vorbohren

Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

Stoffart

1

2

3

4

5

6

7 **Click**

8

9

Demontage

1

2

3