



Montage in der Glasleiste

Vorb bohren

Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

1 Stoffart **oder** Stoffart

2

3 F1 / F3 Click!

3 F2 Click!

4

Demontage

F1 / F3

F2



Montage auf der Glasleiste

Vorb bohren

Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

1 Stoffart

2

Schraubenlänge beachten

3

5

6 F1 / F3 Click!

6 F2 Click!

7

Demontage

F1 / F3

F2