




Doppelrollo Typ 6200

Kassette

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.
Please use enclosed screws only.
Se servir exclusivement des vis jointes.
Просьба использовать только
приложенные винты.



Wichtig! Bitte aufbewahren.
Important! Please keep together.
Important! Veuillez conserver.
Важное указание!
Просьба хранить!

**Achtung: Rollo muss waagrecht montiert werden.
Rollo nur bis zur bestellten Höhe ausfahren!**

Montage • Fitting • Montage • Монтаж

Wand

1

Bitte beachten

50 - 150 mm je Seite

2

30 mm

Ø 8 mm

3

4

einhängen

einclippen

Decke

1

Bitte beachten

50 - 150 mm je Seite

2

min. 40 mm

Ø 8 mm

3

4

einhängen

einclippen

Behang ausrichten

vordere Stofflage

hintere Stofflage

Das Doppelrollo bis zur bestellten Höhe ausfahren.
Die Stofflagen so ausrichten, dass links und rechts ein gleicher Abstand zum Wellenende entsteht.
Der Behang muss zueinander parallel laufen.

Demontage • Disassembly • Démontage • Демонтаж

1

2